# Configuração do Rastreador G05N para Monitoramento via SMS v1.2

1. A senha padrão do G05N é ***123456***. Ela será utilizada em praticamente todos os comandos enviados ao equipamento.

2. Inicialize o rastreador G05N para os padrões de fábrica, enviando o comando SMS ***begin123456***. O equipamento deverá responder **BEGIN,CONFIG OK**.

3. Desabilite a comunicação GPRS, enviando o comando SMS ***GPRS123456 0***. O equipamento deverá responder **GPRS,CONFIG OK**.

4. Configure o fuso-horário brasileiro, enviando o comando SMS **timezone123456 -180**. O equipamento deverá responder **TIMEZONE,CONFIG OK**.

5. Desabilite o modo SLEEP (hibernação) do rastreador, enviando o comando SMS ***Allgps123456 1***. O equipamento deverá responder **WKMD,CONFIG OK. Esse passo deverá ser considerado somente para rastreadores instalados em carros. Para equipamentos instalados em motos, favor ignorá-lo.**

6. Configure o número telefônico para o qual o rastreador G05N deve reportar seus alarmes (SOS, chave de ignição ligada, excesso de velocidade e veículo fora da cerca eletrônica), enviando o comando SMS **admin123456 TELEFONE** (onde TELEFONE deve ser o número telefônico a receber as mensagens SMS de alarme). O equipamento deverá responder **ADMIN,CONFIG OK**. Efetue um teste, pressionando o botão SOS por 3 segundos. Uma mensagem SMS de alarme deverá ser recebida no número telefônico informado. **IMPORTANTE:** Após essa configuração, o rastreador G05N só aceitará comandos oriundos do número telefônico informado.

7. Para obter a localização do veículo, envie o comando SMS **smslink123456**. Outra maneira de obter essa informação é efetuando uma ligação de voz para o número do chip instalado no rastreador. O equipamento irá derrubar essa ligação imediatamente e enviar de volta uma mensagem SMS com os detalhes da localização e velocidade do veículo.

8. Para bloquear o veículo, envie o comando SMS **DY123456**. O equipamento deverá responder **DY CONFIG OK**.

9. Para desbloquear o veículo, envie o comando SMS **TY123456**. O equipamento deverá responder **TY,CONFIG OK**.