Rastreador G05N
Guia Rápido de Comandos SMS v1.2

Comandos SMS Essenciais:

Comando SMS	Resposta	Descrição
beginSenha	BEGIN,CONFIG OK	Apaga a configuração atual, inicializando-a para os padrões de fábrica.
adminipSenha Endereço Porta	ADMINIP,CONFIG OK	Configura o endereço (IP ou URL) e porta do servidor de rastreamento.
apnSenha NomeAPN UsuarioAPN SenhaAPN	APN,CONFIG OK	Configura a APN do SIM-Card (chip da operadora) para a comunicação GPRS.
itvSenha IntervaloComunicação	ITV,CONFIG OK	Configura o intervalo de comunicação com o servidor de rastreamento (*em segundos*).
AllgpsSenha Estado	WKMD,CONFIG OK	Habilita/desabilita o modo SLEEP (hibernação). Ele vem habilitado de fábrica e deve ser desabilitado para que o rastreador não hiberne, quando o veículo permanecer parado por mais de 180 segundos. Estado: Desabilita = 1; Habilita = 0 **IMPORTANTE: não recomendamos desabilitar o modo SLEEP em rastreadores instalados em motos.**

Comandos SMS Complementares:

Comando SMS	Resposta	Descrição
checkSenha	Exemplo: CHECK,865205038263009,A:claro.com.br,IP:meurastreador.com:6013,T:0,0,I:60,M:80,G:0,E:0	Comando enviado para o rastreador a fim de obter as seguintes informações: número de IMEI, APN, endereço e porta do servidor de rastreamento, fuso horário, intervalo de comunicação com o servidor de rastreamento, nível de sinal GSM, status do sinal GPS e status da ignição.
smslinkSenha	Exemplo: http://maps.google.com/maps?q=S23.519920,W46.726109 Speed:0.00km/h Date:2020-02-03 Time:20:27:16 IMEI:865205036964103	Comando enviado para o rastreador a fim de obter sua posição atual, velocidade, data, hora e número de IMEI.
passwordSenhaAtual NovaSenha	PASSWORD,CONFIG OK	Configura uma nova senha de segurança para o rastreador.
timezoneSenha FusoEmMinutos	TIMEZONE,CONFIG OK	Configura o fuso horário a ser utilizado nas informações de data e hora contidas nas mensagens SMS enviadas pelo rastreador.
DYSenha	DY CONFIG OK	Efetua o corte (via relé) da alimentação da bomba de combustível do veículo.
TYSenha	TY,CONFIG OK	Reestabelece (via relé) a alimentação da bomba de combustível do veículo.

Comando SMS	Resposta	Descrição
adminSenha Telefone1 Telefone2 Telefone3 Telefone4	ADMIN,CONFIG OK	Adiciona os números telefônicos informados à lista de números autorizados a enviar comandos SMS ao rastreador, com exceção do comando ***begin*** , que continuará sendo aceito a partir de qualquer número telefônico.
noadminSenha Telefone	NOADMIN,CONFIG OK	Remove o número telefônico informado da lista de números autorizados a enviar comandos SMS ao rastreador.
centernumSenha Telefone	CENTERNUM,CONFIG OK	Configura o número telefônico para o qual os alarmes via SMS (SOS, chave de ignição ligada, falha na alimentação principal, excesso de velocidade, veículo fora da cerca eletrônica e vibração detectada) devem ser reportados.
centernumSenha	CENTERNUM,CONFIG OK	Apaga a configuração do número telefônico para o qual os alarmes via SMS seriam reportados. Essa operação é equivalente a desabilitar o reporte de alarmes via SMS.
resetSenha	RESET,CONFIG OK	Reinicializa o rastreador.
getimeiSenha	Exemplo: GETIMEI,865205036964103	Lê o número de IMEI do rastreador.
GPRSSenha Estado	GPRS,CONFIG OK	Habilita/desabilita a comunicação via GPRS do rastreador com o software de rastreamento. Ela vem habilitada de fábrica e deve ser desabilitada nos casos onde o cliente deseja monitorar seu veículo somente via SMS. Estado: Desabilita = 0; Habilita = 1
trackerSenha	MONITOR,CONFIG OK	Configura o rastreador para o modo “rastreamento” (padrão de fábrica). Nesse modo, as ligações de voz feitas ao número telefônico do rastreador, serão “derrubadas” por ele após dois toques e o mesmo enviará uma mensagem SMS para o número que o chamou.
monitorSenha	MONITOR,CONFIG OK	Configura o rastreador para o modo de “escuta silenciosa” (chamada monodirecional). Nesse modo, as ligações de voz feitas ao número telefônico do rastreador serão atendidas por ele, de forma imperceptível ao condutor, permitindo a escuta sigilosa das conversas dentro da cabine do veículo.
KCSenha ModoReporteAlarmes	KC,CONFIG OK	Configura o modo de reporte dos alarmes do rastreador (SOS, chave de ignição ligada, falha na alimentação principal, excesso de velocidade, veículo fora da cerca eletrônica e vibração detectada). Os modos disponíveis são: - Modo 0 (Desabilitado) - Modo 1 (via GPRS) - Modo 2 (via GPRS e SMS) - Modo 3 (via GPRS e Chamada Telefônica)
ACCSenha Estado	ACC,CONFIG OK	Habilita/desabilita o envio de alarme via SMS para o número telefônico configurado, quando a chave de ignição do veículo é ligada. Estado: 0=Desabilita; 1=Habilita
speedSenha Velocidade	SPEED,CONFIG OK	Habilita/desabilita o envio de alarme via SMS para o número telefônico configurado, quando a velocidade do veículo ultrapassar o valor informado.

Comando SMS	Resposta	Descrição
extpowerSenha Estado	EXTPOWER,CONFIG OK	Habilita/desabilita o envio de alarme via SMS para o número telefônico configurado, quando a alimentação principal do rastreador é desligada. Estado: Desabilita = 0; Habilita = 1
vibrateSenha Estado	VIBRATE,CONFIG OK	Habilita/desabilita o envio de alarme via SMS para o número telefônico configurado, quando o rastreador detecta alguma vibração (movimento) no veículo, após o mesmo estar parado (estático) por, pelo menos, 180 segundos. Estado: Desabilita = 0; Habilita = 1
stockadeSenha RaioCerca	STOCKADE,CONFIG OK	Ativa o envio de alarme via SMS para o número telefônico configurado, quando o veículo se deslocar a uma distância do centro da cerca eletrônica maior que o valor informado no parâmetro RaioCerca. Por sua vez, o centro da cerca eletrônica é definido como a posição onde se encontra o veículo, quando o comando stockade é processado pelo rastreador.
nostockadeSenha	NOSTOCKADE,CONFIG OK	Desativa o envio de alarme (via SMS) de veículo fora da cerca eletrônica virtual.

**** Para informações mais detalhadas consultar o manual do rastreador***

**** Senha padrão: 123456***